




NUTIKAS Wi-Fi PISTIKUPESA

Mudel: Sonoff S20



Parameeter:

Sisendpinge: 90-250 V AC, 50/60 Hz


Väljundpinge: 90-250 V AC, 50/60 Hz

Max koormus: 220 V 10 A

Wi-Fi standard: 2,4GHz b/g/n

Kontrollnimekiri enne seadme kasutamist:

- Teie nutitelefon või tahvelarvuti on interneti kaudu ühendatud 2,4G Wi-Fi-ga.
- Teil on õige Wi-Fi parool.
- Teie nutitelefoni või tahvelarvuti peab olema juurdepääs APP Store'ile/Google Play'le.
- Veenduge, et Teie ruuter on MAC-i jaoks avatud.



Kasutusjuhend

1. Alustage rakendusega „EWelink“.



2. Registreerige EWelink'i konto.

3. Kui Teil on EWelink'i konto, siis logige sisse.

4. Pistke S20 elektrikupessa ja lülitage elekter sisse. Roheline Wi-Fi valgusdiodid hakkab vilkuma.

Sisse/välja valgusdiodid/
Wi-Fi valgusdiodid


Püsiv punane või sinine:

Pistikupesa on sisselülitatud. Roheline vilgub kiirelt: tuleb sobitada SoftAP. Püsiv roheline:

Internetiga ühendatud juhtimiseks.

Ühildamisklahv/käsilüliti Vajutage, et lülitada SISSE või VÄLJA.


Vajutage ja hoidke 7 sekundit, et SoftAP ühildamiseks.



5. Vajutage ja hoidke klahvi 7 sekundit kuni roheline valgusdiodid hakkab kiiresti vilkuma.

6. Vajutage klahvi EWelink'i rakendusel.

7.



Androidi jaoks valige esimene ja vajutage „Järgmine“. IOS-i jaoks valige ühildamismeetod vastavalt valgusdiodi vilkumisele.

8. Sisestage oma Wi-Fi SSID ja parool.

9. Nimetage oma seade lõpetamiseks.

10. Kui seade on online, siis alustage juhtimist kohe!

K: Minu seade jääb rakenduses seisundisse „offline“?

V: Äsja lisatud uus seade vajab aega 1 kuni 2 minutit, et ühendada Wi-Fi ja internetiga. Kui seisund „offline“ jääb kestma pikemaks ajaks, hinnake probleemi roheline valgusdiodi seisundi alusel.

Roheline valgusdiodid vilgub kiiresti üks kord sekundis:

S20 ühendamine Wi-Fi'ga ei õnnestunud:

1. Võib-olla olete sisestanud vale Wi-Fi parooli.

2. S20 on liiga kaugel ruuterist, mistõttu on Wi-Fi signaal nõrk. Viige see lähemale.

Kui siiski ei õnnestu, püüdke kustutada ja uuesti lisada.

Roheline valgusdiodid vilgub kiiresti kaks korda sekundis:

S20 on ühendatud Wi-Fi'ga, kuid seda ei õnnestunud ühendada serveriga. Kontrollige oma võrgu ühenduvust.

Skaneerige kasutusjuhendit, et lugeda EWelink'i töid Amazon Echo, Google Home'i ja Google Nest'i juhendite abil.



Skaneerige EWelink'i tasuta rakenduse allalaadimiseks



Skaneerige põhjaliku kasutusjuhendi lugemiseks